




**Как обслуживать  
автокран? Этапы  
и правила ТО**


# Смазка всего крана

Смажьте узлы и агрегаты крана консистентной смазкой на основе лития. Перед заправкой смазки протрите начисто маслёнку и поверхность места нанесения.



## **Вращающаяся система: опора и редуктор**

- Внимательно осмотрите опору и редуктор. Смажьте все узлы с болтовыми соединениями.
- Проверьте натяжение крепёжных болтов – они не должны быть расслаблены.
- Ремонтируйте вращающуюся опору осторожно – шестерня находится в движении и может поранить руку.
- Очищайте зубчатую поверхность опоры раз в десять дней.



## **Подъемная система: редуктор, трос и ролик.**

- Своевременно заменяйте масло и смазку агрегатов со всеми деталями подъёмной системы.
- Осмотрите трос по всей длине – на нём не должно быть трещин, изгибов и коррозий. Изучите наличие дефектов только внешнюю часть.
- Проверьте ролики на трещины, вмятины и другие повреждения.
- Смажьте подшипники заправочным пистолетом – подавайте смазку через отверстие маслёнки.

## **Система шасси: мост и гидравлика.**

Регулярно заменяйте трансмиссионное  
и гидравлическое масла, масляные фильтры.

